



GENTSCH e. K.

**MIT SICHERHEIT
GUT BERATEN**



NICHT NUR IHREN SCHLAF!

Fernbedienung – schwarz oder weiß

Die Fernbedienung ist zur Aktivierung/Deaktivierung der Hausalarmanlage, die Aktivierung der Panikalarne und zur Bedienung weiterer Geräte aus der Ferne bestimmt. Es steht auch eine Version mit zwei Tasten zur Verfügung. Der Benutzer kann weitere Geräte, wie z.B. Garagentore bedienen. Die Fernbedienung verfügt über eine sehr nützliche Funktion der Tastenblockierung. Das gleichzeitige Drücken der beiden Tasten löst den Panikalarm aus.



Eigenschaften:

- Spannung: 1× alkalische Batterie des Typs L1016 (6 V)
- Typische Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
- Arbeitsfrequenz: 868 MHz
- Kommunikationsreichweite: ca. 30 m (im Freien)
- Abmessungen: 52 × 18 × 12 mm
- **Zertifiziert nach EN 50131 Klasse 2**