



GENTSCH e. K.

**MIT SICHERHEIT
GUT BERATEN**



NICHT NUR IHREN SCHLAF!

Drahtlose Wandtaster / Paniktaster

Die Wandtaste ist für die Funkaktivierung des Panik- oder Notalarms vorgesehen. Sie wird auch als eine Fernbedienung für die Aktivierung/Deaktivierung der Anlage oder als Fernbedienung für andere Geräte verwendet. Das Produkt verfügt über einen Sabotage-Kontakt und überwacht den Batteriezustand. Die Reaktion des Systems auf den Tastendruck kann gewählt werden. Die weiteren Reaktionen auf den Tastendruck können im Servicemodus der Zentrale programmiert werden.



Eigenschaften:

- Spannung: 1 × alkalische Batterie des Typs L1016 (6 V)
- Typische Batterielevensdauer: ca. 3 Jahre
- Arbeitsfrequenz: 868 MHz, Kommunikationsreichweite: ca. 300 m (im Freien)
- Abmessungen: 80 × 80 × 29 mm
- **Zertifiziert nach EN 50131 Klasse 2**